# **Panasonic**<sup>®</sup>

# Bedienungsanleitung LCD-Fernseher

Modell-Nr. TX-37LZD70F





















**Deutsch** 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Bezugnahme griffbereit auf.

Die Bilder in dieser Anleitung dienen lediglich als Illustrationen.



### Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in ein Filmtheater!


# Schöpfen Sie die erstaunlichen Möglichkeiten



# Hinweise zu den DVB-Funktionen

- Funktionen im Zusammenhang mit DVB (Digital Video Broadcasting) stehen in Gebieten zur Verfügung, in denen digitale terrestrische Sendungen des Formats DVB-T (MPEG2) empfangen werden können. Nähere Informationen hierzu sind von Ihrem Panasonic-Fachhändler erhältlich.
- In bestimmten Ländern stehen die DVB-Funktionen möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Dieser Fernseher ist mit den gegenwärtigen DVB-Spezifikationen kompatibel. Seine Kompatibilität mit zukünftigen DVB-Diensten ist jedoch nicht gewährleistet.

# der multimedialen-Unterhaltung voll aus





# Inhalt

<b>Bitte</b>	unbe	dingt	lesen
--------------	------	-------	-------

Sicherheitsmaßnahmen	4
(Warnung / Vorsicht)	
● Hinweise·····	5
Pflege und Instandhaltung ·······	5

# Kurzleitfaden

●Mitgeliefertes Zubehör /
Sonderzubehör 6
<ul><li>Anordnung der</li></ul>
Bedienelemente7
●Grundlegende Anschlüsse ·· 8
●Automatische Einrichtung · 10

# Einsatz des Fernsehers

# **Grundlegende Funktionen**

<ul> <li>Betrachten von Videos und DVDs</li></ul>
Weiterführende Funktionen
● Gebrauch der Menüfunktionen······ 18
(Bild, Klangqualität usw.)
● DVB-Einstellungen (DVB) ······22
(Pay-TV, Software-Aktualisierung, Uhrzeiteinstellung)
Bearbeiten von Kanälen24
■ Weiterführende Sendereinstellungen ······· 26
■ Wiederherstellen des Auslieferungszustands ·· 29
● Eingangsbezeichnung ·······30
■ Anzeigen von PC-Bildern auf dem Fernsehschirm · · · 31
■ Betrachten einer SD-Karte (Fotos)·········· 32
• Q-Link-Funktionen ····· 34
● HDMI-Funktionen ······35

Betrachten von Fernsehprogrammen …… 12

# Häufig gestellte Fragen usw.

■ Zusatzgeräte ······· 38

(HDMI-Buchse / VIERA Link)

Technische Informationen ······ 40
■ Häufig gestellte Fragen······44
Lizenzinformationen ····· 46
Technische Daten······47

# Sicherheitsmaßnahmen

# Warnung

# Handhabung von Netzstecker und Netzkabel

- Schieben Sie den Netzstecker bis zum Anschlag in die Netzsteckdose ein. (Ein lockerer Anschluss kann Wärme erzeugen und einen Brandausbruch verursachen.)
- Sichern Sie sich einen einfachen Zutritt zum Stecker des Versorgungskabels.
- Berühren Sie den Netzstecker auf keinen Fall mit nassen Händen. (Anderenfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.)
- Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigung. (Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brandausbruch oder elektrischen Schlag verursachen.)
  - Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie den Aufstellungsort des Fernsehers verändern.
  - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, und vermeiden Sie eine Verlegung des Netzkabels in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Geräten, die sehr heiß werden können.
  - •Das Netzkabel darf nicht verdreht, geknickt oder überdehnt werden.
  - Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Ergreifen Sie beim Abtrennen des Netzkabels stets den Netzstecker, ohne am Kabel selbst zu ziehen.
  - •Verwenden Sie auf keinen Fall einen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Netzsteckdose.

Trennen Sie den
Netzstecker
unverzüglich von der
Netzsteckdose, falls irgendeine
Anomalität festgestellt wird!

220-240 V Wechselstrom, 50 / 60 Hz



# Keine Gehäuseteile entfernen Keine Änderungen am Gerät vornehmen

(Im Geräteinneren befinden sich Bauteile, die hohe Spannung führen und starke elektrische Schläge verursachen können.)

 Lassen Sie das Gerät grundsätzlich von Ihrem Panasonic-Fachhändler überprüfen, einstellen oder reparieren.

# Flüssigkeiten vom Gerät fernhalten

- Um Beschädigungen zu vermeiden, die zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen könnten, halten Sie dieses Gerät von Tropf-oder Spritzwasser fern.
- Keine Behälter mit Wasser (Blumenvase, Becher, Kosmetik usw.) auf oder über dem Gerät aufstellen.

# Das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch anderen Wärmequellen aussetzen

Das Gerät sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung und anderen Hitzequellen ausgesetzt werden. Zur Verhinderung von Brandgefahr niemals Kerzen oder andere Quellen von offenen Flammen auf das Fernsehgerät oder in seine Nähe stellen.

# Fremdgegenstände aus dem Geräteinneren fernhalten

 Lassen Sie keine metallischen oder entzündlichen Gegenstände durch die Belüftungsschlitze in das Geräteinnere fallen (dies kann einen Brandausbruch oder elektrischen Schlag zur Folge haben).

# Den Fernseher nicht auf einer schrägen oder unstabilen Unterlage aufstellen

Anderenfalls kann das Gerät herunterfallen oder umkippen.

# Ausschließlich die speziell für dieses Gerät vorgesehenen Ständer / Montageteile verwenden

- Bei Verwendung eines nicht vorgeschriebenen Ständers oder einer anderen Montagehalterung kann das Gerät umfallen, so dass Verletzungsgefahr besteht. Bitte beauftragen Sie unbedingt Ihren Panasonic-Fachhändler mit der Aufstellung des Gerätes.
- Verwendung separat erhältlicher Ständer / Montagehalterungen (S. 6).

## Halten Sie Kinder von SD-Karten fern

 Wie bei allen kleinen Gegenständen besteht die Gefahr, dass SD-Karten von Kleinkindern verschluckt werden.
 Entfernen Sie die SD-Karte sofort nach ihrem Gebrauch.

# Hinweise

Bereitschafts-Umschaltautomatik

im Fernsehmodus stattfindet, schaltet der

Insbesondere dürfen keine Videogeräte in unmittelbarer Nähe des Fernsehers platziert

Elektronische Geräte

Geräte mit Infrarotsensor

■ Nur aufrecht transportieren

Wenn dem Gerät innerhalb von 30 Minuten kein

Signal zugeleitet wird und kein Bedienungsvorgang

Fernseher automatisch in den Bereitschaftsmodus.

werden (elektromagnetische Einstreuungen können

Bildstörungen und Klangverzerrungen verursachen).

Dieser Fernseher gibt Infrarotstrahlen ab (die den

Betrieb anderer Geräte beeinträchtigen können).

Folgende Geräte vom Fernseher fernhalten

### Vorsicht

### Vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker ziehen


(Wenn das Gerät während der Reinigung mit der Netzsteckdose verbunden ist, kann dies einen elektrischen Schlag zur Folge haben.)

# Vor einem längeren Nichtgebrauch des Fernsehers den Netzstecker ziehen

 Selbst im ausgeschalteten Zustand verbraucht dieses Gerät eine geringe Menge Strom, solange der Netzstecker an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist.

# ■ Für einen zur Wärmeabfuhr ausreichenden Freiraum im Umfeld des Gerätes sorgen

Mindestabstand



# ■ Die Belüftungsschlitze an der Rückwand nicht blockieren

 Wenn die Belüftungsschlitze durch Vorhänge usw. verdeckt werden, kann dies eine Überhitzung verursachen, die einen Brandausbruch oder elektrischen Schlag zur Folge haben kann.



# Pflege und Instandhaltung

Ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

### **Bildschirm**

Regelmäßige Pflege: Entfernen Sie Schmutzflecken durch sachtes Abreiben mit einem weichen Tuch von der Bildschirmoberfläche. Bei hartnäckiger Verschmutzung: Feuchten Sie ein weiches Tuch mit sauberem Wasser oder einer Lösung aus 1 Teil neutralem Haushalts-Reinigungsmittel und 100 Teilen Wasser, und wischen Sie die Bildschirmoberfläche damit ab. Reiben Sie anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch nach.

### **Vorsicht**

- Die Oberfläche des Bildschirms weist eine Spezialbeschichtung auf und kann daher leicht beschädigt werden. Klopfen Sie nicht mit einem Fingernagel oder anderen harten Gegenständen gegen die Bildschirmoberfläche, und schützen Sie sie vor Kratzern durch derartige Gegenstände.
- Schützen Sie die Oberfläche vor Kontakt mit Insektiziden, Lösungsmitteln und anderen leichtflüchtigen Substanzen (sie kann durch derartige Mittel angegriffen werden).

#### Gehäuse

Regelmäßige Pflege: Reiben Sie Schmutzflecken mit einem weichen, trockenen Tuch von den Außenflächen ab. Bei hartnäckiger Verschmutzung: Feuchten Sie ein weiches Tuch mit sauberem Wasser oder einer neutralen Reinigungslösung an. Wringen Sie das Tuch gründlich aus, und reiben Sie die Außenflächen damit ab. Reiben Sie anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch nach.

#### Vorsicht

- Verwenden Sie kein Reinigungsmittel direkt auf den Außenflächen des Gerätes. (Falls Flüssigkeit in das Innere eindringt, kann dies einen Ausfall des Gerätes verursachen.)
- Schützen Sie die Außenflächen vor Kontakt mit Insektiziden, Lösungsmitteln und anderen leichtflüchtigen Substanzen (die Lackierung kann durch derartige Mittel angelöst werden, so dass sie abblättert).
- Schützen Sie das Gehäuse vor längerem Kontakt mit Gegenständen aus Gummi oder PVC.

### **Netzstecker**

# Reiben Sie den Netzstecker in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch ab. (Feuchtigkeit und Staub können einen Brandausbruch oder elektrischen Schlag verursachen.)

# 5

# Mitgeliefertes Zubehör / Sonderzubehör

### Standardzubehör

□ Fernbedienung
■ N2QAYB000181



Bitte vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass das nachstehend aufgeführte Zubehör vollständig vorhanden ist.


□Batterien für die Fernbedienung (2)


■R6 (UM3)



□ Bedienungsanleitung □ Pan-Europäische Garantie

### Einlegen der Batterien in die Fernbedienung






#### Vorsicht

- Werden die Batterien mit vertauschter Polarität eingelegt, kann dies zu einem Auslaufen von Batterieelektrolyt und Korrosion führen, wodurch die Fernbedienung beschädigt wird.
- Legen Sie nicht eine alte und eine neue Batterie gemeinsam ein.
- Legen Sie keine Batterien unterschiedlicher Sorten ein (z.B. eine Alkali- und eine Manganbatterie).
- Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien (Ni-Cd-Akkus) in dieser Fernbedienung.
- Batterien dürfen weder verbrannt noch zerlegt werden.

# Gebrauch der Kabelklemmen



- Bündeln Sie das HF-Kabel nicht mit dem Netzkabel (dies kann Bildverzerrungen verursachen).
- Sichern Sie Kabel bei Bedarf mit den Klemmen.
- Bei Verwendung von Sonderzubehör zum Sichern von Kabeln folgen Sie den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung des betreffenden Sonderzubehörs.

#### Sonderzubehör

Wandhalterung

■TY-WK32LR2W



Bitte wenden Sie sich zum Erwerb der empfohlenen Wandhalterung an Ihren Panasonic-Fachhändler. Einzelheiten zur Montage finden Sie in der Installationsanleitung der Wandhalterung.

#### WARNUNG!

- Der Gebrauch einer anderen als der empfohlenen Panasonic-Wandhalterung sowie eine vom Kunden eigenhändig ausgeführte Wandmontage erfolgen auf eigenes Risiko. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf eine Montage des Gerätes durch einen Nichtfachmann zurückzuführen sind.
- Bitte beauftragen Sie unbedingt einen professionellen Monteur mit der Installation Ihres Fernsehers.
- Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr, dass das Gerät herunterfällt, was Verletzungen und eine Beschädigung des Fernsehers zur Folge haben kann.
- Das Gerät darf nicht direkt unter starke Wärme abstrahlenden Deckenleuchten (z.B. Spotlichtern, Scheinwerfern und Halogenlampen) montiert werden. Anderenfalls kann es zu einer Verformung oder Beschädigung von Kunststoffteilen des Gehäuses kommen.

#### Demontieren des Ständers

Entfernen Sie die vier Schrauben.



Rückseite des Fernsehers

# Anordnung der Bedienelemente




über Q-Link-Anschluss (S. 34)

# Grundlegende Anschlüsse

Die in den nachstehenden Abbildungen gezeigten Zusatzgeräte und Anschlusskabel gehören nicht zum Lieferumfang dieses Fernsehers. Bitte achten Sie unbedingt darauf, den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen, bevor Sie irgendwelche Kabel anschließen oder abtrennen.


## Beispiel 1 Anschließen der Antenne

#### Nur Fernseher



# Beispiel 2 Anschließen eines DVD-Recorders / Videorecorders

#### Fernseher, DVD-Recorder oder Videorecorder




## Hinweis

Einen mit Q-Link kompatiblen DVD-Recorder / Videorecorder an die AV1 oder AV2-Buchse anschließen (S. 34).

# Beispiel 3 Anschließen eines DVD-Recorders / Videorecorders und eines Kabeltuners


### Fernseher, DVD-Recorder / Videorecorder und Kabeltuner



# Automatische Einrichtung

Diese Funktion dient zur automatischen Ausführung eines Sendersuchlaufs und zur Speicherung aller dabei abgestimmten Sender im TV-Tuner.

Dieses Verfahren braucht nicht ausgeführt zu werden, wenn die Einrichtung Ihres neuen Fernsehers bereits vom Fachhändler vorgenommen wurde.



**Ф** 

## Schließen Sie den Fernseher an eine Netzsteckdose an, und schalten Sie ihn ein.


(Bis zum Erscheinen der Menüanzeige auf dem Bildschirm verstreichen mehrere Sekunden.)



 Danach kann das Gerät über die Fernbedienung eingeschaltet und in den Bereitschaftsmodus umgeschaltet werden. (Betriebs-LED: Ein)

## Wählen Sie die Sprache.








### Wählen Sie Ihr Land aus.







## Starten Sie die automatische Einrichtung.



igitalsuchlau		5		6
nalogsuchla	ut	2	78 1	4
Kanal	Sendername		l Typ	Qualität
62	CBBC Channel		DVB	10
62	BBC Radio Wales		DVB	10
62	BBC Radio Cymru		DVB	10
62	E4		DVB	10
62	Cartoon Nwk		DVB	10
CH 29			Analog	-
CH 33 BBC1			Analog	-
Dauer ca. 3 Minuten.				
<ul><li>Abbruch</li></ul>				
Zurück				

 Der automatische Sendersuchlauf startet, und die dabei abgestimmten Fernsehkanäle werden gespeichert und sortiert. Die Reihenfolge, in der die Programmpositionen in der Tabelle aufgelistet sind, richtet sich nach dem Fernsehsignal, dem Fernsehsystem und den Empfangsbedingungen.



Wenn ein mit Q-Link oder einer ähnlichen Technologie (S. 34) kompatibles Aufnahmegerät angeschlossen ist, werden die analogen Kanalinformationen automatisch auf das betreffende Gerät heruntergeladen.



## Wählen Sie die gewünschte Bildeinstellung.



 Diese Einstellung kann auch im Menü "Bildeinstellung" geändert werden. (S. 20)



Die automatische Einrichtung ist abgeschlossen, und Ihr Fernseher ist zum Empfang von Fernsehprogrammen bereit.



- Ändern von Kanälen
  - → Bearbeiten von Kanälen (S. 24) Analogprogr. bearbeiten (S. 27)

**Panasonic** 

Die in den Bildschirm eingeblendeten Menüanzeigen ermöglichen einen bequemen Zugriff auf zahlreiche Funktionen dieses Fernsehers.

### ■ Gebrauch der Fernbedienung

MENU



Aufrufen des Hauptmenüs



Bewegen des Cursors / Wahl eines Menüs



Bewegen des Cursors / Pegeleinstellung / Auswahl aus verschiedenen Optionen



Zugriff auf das Menü / Speichern von Einstellungen, nachdem Änderungen vorgenommen oder Optionen eingestellt wurden

Gebrauch der Einblendungsmenüs



Rückkehr auf das vorige Menü


EXIT



Verlassen des Menüsystems und Rückkehr zum normalen Bild

### **■** Bildschirm-Hilfe

(Beispiel: Toneinstellung)




Anleitungsfeld


#### (Hinweise)

- Bei Versagen des automatischen Sendersuchlaufs ⇒ "Auto Setup" (S. 27).
- Bei Versagen des Herunterladens ⇒ "Daten herunterladen" (S. 21).
- Wenn der Fernseher zuletzt aus dem Bereitschaftsmodus ausgeschaltet wurde, wird nach erneutem Einschalten des Netzschalters wieder der Bereitschaftsmodus aktiviert.

# Betrachten von Fernsehprogrammen



### ■ Weitere praktische Funktionen (Bedienungen nach Beendigung der automatischen Einrichtung.)




# Betrachten von Videos und DVDs

Nach Anschluss eines Zusatzgerätes (Videorecorder, DVD-Gerät usw.) können Sie dessen Eingangssignal auf dem Bildschirm betrachten.

Anschließen des Gerätes (S. 8 und S. 9)

Die Fernbedienung im Lieferumfang die ses Fernsehers kann zur Steuerung bestimmter Funktionen von manchen Geräten der Marke Panasonic verwendet werden.



#### Schalten Sie den Fernseher ein.


- Bei Herstellung eines SCART-Anschlusses wie in Beispiel 2 oder 3 (S. 8 und S. 9)
  - → Das Eingangssignal wird automatisch empfangen, sobald die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät startet.
  - Die Art des Eingangssignals wird automatisch von der SCART-Buchse (Stift 8) ermittelt.
  - Bei Herstellung eines HDMI-Anschlusses (S. 37) steht diese Funktion ebenfalls zur Verfügung.
- Falls der Eingangsmodus nicht automatisch umgeschaltet wird
  - → Führen Sie Schritt ② und ③ unten aus.
  - Abhängig von der Einrichtung des Gerätes

## Zeigen Sie das Eingangswahl-Menü an.



### Wählen Sie den Eingang, an den das Zusatzgerät angeschlossen ist.





- Sie können den Eingang auch mit der AV-Taste auf der Fernbedienung oder am Fernsehgerät wählen.
  - Drücken Sie die Taste wiederholt, bis der gewünschte Eingang gewählt ist.
- Die Eingangsmodi k\u00f6nnen jeweils mit einer Bezeichnung versehen oder zum Auslassen vorgesehen werden → "AV Label bearbeiten" (S. 30)



### Betrachten

Die ausgewählte Buchse wird angezeigt.



#### (Hinweise)

- Wenn das Zusatzgerät über eine Funktion für Einstellung des Bildseitenverhältnisses verfügt, wählen Sie die Einstellung "16:9".
- Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes zu entnehmen oder vom Ihrem Fachhändler zu erfahren.

### ■ Rückkehr zum TV-Modus



Ein an den Fernseher angeschlossenes Gerät der Marke Panasonic kann direkt mit dieser Fernbedienung gesteuert werden.

VCR DVD	VCR/DVD-Schalter* Wählen Sie die Stellung "VCR", um einen Videorecorder oder ein DVD-Gerät von Panasonic zu steuern Wählen Sie die Stellung "DVD", um ein DVD-Gerät oder ein Player-Heimkino von Panasonic zu steuern
Ф	Bereitschaft Umschalten auf Bereitschaft / Einschalten
	Wiedergabe Wiedergabe einer Videocassette / DVD
	Stopp Stoppen des aktuellen Betriebsvorgangs
<b> </b> ←←	Rückspulen / Überspringen / Suchlauf Videorecorder: Rückspulen, Suchlauf rückwärts (während der Wiedergabe) DVD-Gerät: Sprung an den vorigen Titel oder DVD-Video-Titel Für den Suchlauf rückwärts drücken und halten
<b>▶</b>	Schnellvorlauf / Überspringen / Suchlauf Videorecorder: Schnellvorlauf, Suchlauf vorwärts (während der Wiedergabe) DVD-Gerät: Sprung an den nächsten Titel oder DVD-Video-Titel Für den Suchlauf vorwärts drücken und halten
11/1>	Pause Pause / Fortsetzen der Wiedergabe DVD-Gerät: Für Zeitlupenwiedergabe gedrückt halten
PROGRAMME	Programm aufwärts / abwärts Wahl des Programms
REC	Aufzeichnung Starten der Aufzeichnung

### \*Einstellen der Fernbedienung für Steuerung von Videorecordern, DVD-Geräten usw. der Marke Panasonic

- ① Bringen Sie den VCR / DVD-Schalter in die entsprechende Stellung. 

  → VCR I DVD
- ② Halten Sie w gedrückt, während Sie die folgenden Bedienungsvorgänge ausführen.

Geben Sie den jeweils in der nachstehenden Tabelle für das zu steuernde Gerät angegebenen Code ein.

1 2 3	
4 5 6	→ Drücken Sie
7 8 9	

#### Stellung "VCR"

0 //	
Gerät	Code
Videorecorder	10 (Standardeinstellung)
DVD-Gerät	11

Stellung "DVD"			
Gerät	Code		
DVD-Gerät	70 (Standardeinstellung)		
Player-Heimanlage	71		

#### (Hinweise)

- Überprüfen Sie nach der Änderung des Codes, dass eine Bedienung des betreffenden Gerätes möglich ist.
- Nach einem Austausch der Batterien werden die Code-Standardeinstellungen wiederhergestellt.
- Die Schalterstellung "DVD" ist für DVD-Player, DVD-Recorder und Recorder-Heimkinos vorgesehen.
- Bei manchen Gerätemodellen können bestimmte Funktionen u.U. nicht gesteuert werden.

# Betrachten von Videotext

Videotext-Sendungen, einschließlich von Nachrichten, Wetterberichten und Untertiteln, können auf diesem Fernseher betrachtet werden, sofern der betreffende Sender einen Videotext-Dienst anbietet.

#### Was ist der FLOF-Modus (FASTEXT)?

Im FLOF-Modus erscheinen vier Themenbereiche in unterschiedlichen Farben im unteren Bereich des Bildschirms. Für Zugriff auf weitere Informationen zu einem dieser Themen müssen Sie einfach nur die entsprechende Farbtaste drücken. Mit Hilfe dieser Einrichtung erhalten Sie schnellen Zugriff auf Informationen zu den gezeigten Themen.

#### Was ist der TOP-Modus?

TOP-Videotext ist eine wesentliche Verbesserung des Standarddienstes, erleichtert und beschleunigt die Auswahl gewünschter Videotext-Seiten.

- Rasche Übersicht über die verfügbaren Videotext-Informationen
- Einfache Auswahl des gewünschten Themenbereichs in mehreren Schritten
- Seitenstatus-Informationen im unteren Bereich des Bildschirms

Seite aufwärts / abwärts → Rot Grün


Auswahl des gewünschten Themenbereichs → Blau

Auswahl des gewünschten Themas innerhalb des gewählten Themenbereichs (Nach dem letzten Thema wird an den nächsten Themenbereich weitergeschaltet.)


#### Was ist der List-Modus?


Im List-Modus erscheinen im unteren Bereich des Bildschirms vier Seitennummern in unterschiedlichen Farben. Diese Nummern können geändert und im Speicher des Fernsehgerätes gespeichert werden. ("Häufig betrachtete Seiten speichern", S. 17)

■ Umschalten des Modus → "Videotext" im Menü "Setup" (S. 21)




#### ■ Praktische Videotext-Funktionen





# Gebrauch der Menüfunktionen

Verschiedene Menüs können aufgerufen werden, die Ihnen eine benutzerspezifische Einstellung von Bild-, Ton- und anderen Funktionen ermöglichen.




Rufen Sie die Menüanzeige auf.

MENU

Die (je nach Eingangssignal verschiedenen) Funktionen, die eingestellt werden können, werden angezeigt.

## Wählen Sie das gewünschte Menü aus.





(Beispiel: Menü "Bildeinstellung")


## Wählen Sie die gewünschte Menüfunktion aus.






(Beispiel: Menü "Bildeinstellung")


## Nehmen Sie die gewünschte Einstellung oder Auswahl vor.






(Beispiel: Menü "Bildeinstellung")


# Auswahl aus mehreren Optionen



## ■ Einstellung über Pegelsteller



# Weiterschalten zur nächsten Anzeige



Die nächste Anzeige erscheint.

### Umblättern der Menüseiten



■ Für sofortige Rückkehr zum **TV-Modus** 

@D [




■ Rückkehr zur vorigen Anzeige



#### Hinweis

- Initialisieren aller Einstellungen
  - "Werkseinstellungen" (S. 29)

#### ■Überblick



Nur die verfügbaren Einträge können ausgewählt werden.

# Gebrauch der Menüfunktionen

### ■ Menüliste

Menü	Funktion	Einstellungen / Konfiguration (Optionen)
	VIERA Link Control	Dient zur Steuerung eines angeschlossenen Gerätes der Marke Panasonic. "Einfache Steuerung nur über die VIERA-Fernbedienung" (S. 37)
VIERA Link	Lautsprecher Auswahl	"Lautsprechersteuerung" (S. 37)  Das VIERA Link-Menü kann auch direkt über die VIERA Link-Taste an der Fernbedienung aufgerufen werden.
	Modus	Grundlegende Bildschirmeinstellung (Dynamik / Normal / Kino / Auto)  Nehmen Sie diese Einstellung für jedes Eingangssignal (TV, AV, etc) individuell vor.
	Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe	Dient zur wunschgemäßen Einstellung von Farbe, Helligkeit usw. für jeden Bildmodus.
	NTSC-Farbton	Dient zur Einstellung des Farbtons.  ■ Diese Funktion steht nur beim Empfang von NTSC-Signalen zur Verfügung.
	Farbton	Dient zur Einstellung der Farbbalance des gesamten Bildes. (Kühl / Normal / Warm)
Bild	Colour Management	Lebhaftere Farben werden automatisch erzeugt. (Aus / Ein)  Nicht vorhanden bei PC-Eingangssignalen.
ď	P-NR	Reduzierung von Bildrauschen Reduziert automatisch unerwünschtes Bildrauschen. (Aus / Normal / Dynamik / Auto)  Bei HDMI- und PC-Signalen sowie DVB-Sendern steht diese Einstellung nicht zur Verfügung.
	MPEG NR	Reduziert automatisch Rauschanteile im Bild bei digitalen Signalen und Flimmereffekte in konturierten Teilen eines Bildes. (Aus / Niedrig / Mittel / Hoch)
	3D-COMBFILTER	Lebhaftere Stand- und Zeitlupenwiedergabebilder werden automatisch erzeugt. (Aus / Ein)  Diese Funktion steht nur beim Empfang von PAL- oder NTSC-Signalen zur Verfügung.  Bei RGB-, S-Video-, Komponenten-, PC- und HDMI-Signalen sowie beim Betrachten einer SD-Karte steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
	Grundeinstellungen	Drücken Sie die OK-Taste, um den gegenwärtigen Bildmodus auf die Vorgabeeinstellungen zurückzustellen.
	Modus	Grundlegender Tonmodus (Musik / Sprache)
	Bass	Dient zur Einstellung des Ausgangspegels der Bässe.
	Höhen	Dient zur Einstellung des Ausgangspegels der Höhen.
	Balance	Dient zur Einstellung des Lautstärkepegels des rechten und linken Lautsprechers.
	Kopfhörerlautstärke	Dient zur Einstellung der Kopfhörerlautstärke.
	Surround	Surround Sound-Einstellungen (Aus / Ein) Eine Dynamic Enhancer-Schaltung wird zur Simulierung von räumlichen Effekten eingesetzt.  • Eine Umschaltung ist auch über die Surround-Taste an der Fernbedienung möglich (S. 7).
	Lautstärke Korrektur	Dient zum Einstellen der Lautstärke eines individuellen Kanals oder des Eingangsmodus.
Ton	Bevorzugte Audiosprache	Dient zur Wahl der Tonspursprache beim Betrachten eines DVB-Programms (die verfügbaren Tonspursprachen sind je nach Sender verschieden)
	Audio Empfang	Dient zur Wahl zwischen stereophonem und monauralem Empfang. (Mono / Stereo)  Normaleinstellung: Stereo  Wenn ein Stereosignal nicht empfangen werden kann: Mono  M1/M2: Zur Anwahl von zweisprachigen Tonsignalen, wenn diese zur Verfügung stehen.  Steht nur im Analogmodus zur Verfügung.
	HDMI1 Eingang	Passen Sie die Einstellung dem jeweiligen Eingangssignal an (Auto / Digital / Analog) (S. 35) Auto : Automatische Erkennung von digitalen und analogen Programmquellen Digital : HDMI-Kabelanschluss Analog: HDMI-DVI-Adapter-Kabelanschluss  Nur HDMI-Eingangsmodus  Der HDMI2-Buchse können nur Digitalsignale zugeleitet werden.  Für die HDMI2-Buchse steht diese Einstellung nicht zur Verfügung.
	Grundeinstellungen	Drücken Sie die OK-Taste, um den gegenwärtigen Tonmodus auf die Vorgabeeinstellungen zurückzustellen.


## ■ Menüliste

■ Menuliste				
Menü	ıü Funktion		Einstellungen / Konfiguration (Optionen)	
	AV-Farbsystem		Dient zur Wahl des optionalen Farbsystems je nach Format des Videosignals im AV-Modus. (Auto / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)	
	DV	B Profile bearbeiten	Dient zur Erstellung einer Liste von Lieblingssendern (S. 25)	
	DV	B Programmliste	Dient zum Überspringen unerwünschter DVB-Kanäle (S. 25)	
	Q-Lin	Q-Link	Dient zur Wahl der AV-Buchse, die zur Datenkommunikation zwischen diesem Fernseher und einem kompatiblen Aufnahmegerät verwenden werden soll (AV1 / AV2) (S. 34)	
	Q-Link Einstellunger	AV1 / AV2 Ausgang	Dient zur Wahl des Signals, das vom Fernseher über den Q-Link-Anschluss übertragen wird.  (Analog / DVB / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor)  Monitor: Das auf dem Bildschirm angezeigte Bild  Komponenten-, PC- und HDMI Signale können nicht ausgegeben werden.	
	ngen	Daten herunterladen	Lädt Kanalinformationen zu einem Q-Link-tauglichen Gerät herunter, das an den Fernseher angeschlossen ist.	
	Kir	ndersicherung	Dient zum Sperren eines Kanals, um ein Betrachten seines Programms durch Kinder zu verhindern. (S. 25)	
		Auto Setup	Dient zur automatischen Einstellung aller im Empfangsgebiet abstimmbaren Kanäle. (S. 27)	
		Analogprogr. bearbeiten	Dient zum Bearbeiten von analogen Kanälen (S. 27)	
	Tuni	Manueller DVB Suchlauf	Dient zum manuellen Einstellen von DVB-Kanälen (S. 28)	
	Tuning-Menü	Man. Analogabstimmung	Dient zum manuellen Einstellen von analogen Kanälen (S. 28)	
	lenü	Neue DVB Sender suchen	Dient zum Hinzufügen von neuen DVB-Sendern (S. 28)	
		Neue Sender melden	Legt fest, ob eine Meldung zur Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn ein neuer DVB-Sender gefunden wurde (S. 28)	
40		<b>DVB Signalstatus</b>	Dient zur Überprüfung des DVB-Signalzustands (S. 28)	
Setup	Abschalt-Uhr		Dient zum automatischen Ausschalten des Gerätes nach der voreingestellten Zeitdauer. (Aus / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 Minuten)	
드	Menüsprache		Dient zum Ändern der Sprache der in den Bildschirm eingeblendeten Anzeigen.	
	Sprache	Sprache Videotext	Dient zur Wahl der Videotext-Sprache. (West / Ost1 / Ost2)  West: Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch  Ost1: Tschechisch, Englisch, Estländisch, Lettisch, Rumänisch, Russisch, Ukrainisch  Ost2: Tschechisch, Ungarisch, Lettisch, Polnisch, Rumänisch	
	าе	Bevorzugte Untertitel	Wählt die bevorzugte Sprache für die DVB-Untertitel (die verfügbaren Untertitelsprachen sind je nach Sender verschieden).  ■ Einblenden von Untertiteln ➡ S. 12, 13	
	Videotext		Videotext-Anzeigemodus (TOP (FLOF) / List) (S. 16)	
	Werkseinstellungen		Dient zum Rückstellen aller Einstellungen auf die Werksvorgaben, z.B. nach einem Umzug (S. 29)	
	Common Interface		Dient zum Betrachten von Pay-TV (S. 23)	
	Software-Update		Dient zum Herunterladen von neuer Software auf den Fernseher (S. 23)	
	Overscan		Dient zur Wahl des Bildschirmbereichs für die Anzeige des Bilds (Aus / Ein) Ein: Das Bild wird vergrößert, um den Bildrand zu verdecken. Aus: Das Bild wird in seiner Originalgröße angezeigt.  Wählen Sie die Einstellung "Ein", wenn Rauschen am Bildschirmrand auftritt.  Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn "Aspekt" auf "Auto" oder "16:9" eingestellt ist.  Funktion steht nur bei 1080i oder 1080p-Signalen zur Verfügung.	
	AV Label bearbeiten		Jede Eingangsbuchse kann mit einer Bezeichnung versehen oder bei der Auswahl übersprungen werden (S. 30)	
	Display- Anzeigedauer		Dient zur Einstellung der Zeitdauer der Anzeige des Informationsbanners (S. 13) auf dem Bildschirm.  • 0 (keine Anzeige) bis 10 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten	
		ERA Link	Dient zur Festlegung, ob die VIERA Link-Funktionen verwendet werden sollen oder nicht (Aus / Ein) (S. 36)	
	Zei	tzone	Automatische Einstellung der Zeitdaten (S. 23)	
	So	ftware-Lizenz	Dient zur Anzeige der Software-Lizenzinformationen.	
	Sys	steminformation	Zeigt die Systeminformation dieses Fernsehers an.	

<sup>Bei Verwendung eines PC oder einer SD-Karte wird ein anderes Menü angezeigt. (S. 31 und S. 33)
Nur die verfügbaren Einträge können ausgewählt werden.</sup> 

# DVB-Einstellungen (DVB-Modus)

Die DVB-Einstellungen bieten Zugriff auf verschiedene weiterführende Funktionen.



■ Rückkehr zum TV-Modus




Das Menü "Common Interface-Modul" bietet Zugriff auf Software, die in Common Interface-Modulen (CI-Modulen) enthalten ist.

Dieser TV-Empfänger arbeitet nur mit Pay-TV Modulen, welche dem CI-Standard entsprechen.

#### (Vorsicht)

- Achten Sie stets darauf, den Netzschalter auszuschalten, bevor Sie ein Cl-Modul einsetzen oder entfernen.
- Falls eine Anzeigekarte und ein Kartenleser als Satz geliefert werden, setzen Sie zuerst den Kartenleser ein, einsetzen oder und setzen Sie dann die Anzeigekarte in den Kartenleser ein.
- Achten Sie darauf, das Modul nicht verkehrt herum einzusetzen.



Rückseite des Fernsehers


### Pay-TV

### Common Interface

#### ① Setzen Sie das CI-Modul (separat erhältlich) ein.

- Die auf dem Bildschirm angezeigten Funktionen sind je nach Inhalt des eingesetzten CI-Moduls verschieden.
- Normalerweise erscheinen Pay-TV-Sender, ohne das Schritt ② und ③ ausgeführt werden müssen.
  - Falls keine Pay-TV-Sender erscheinen, führen Sie Schritt ② und ③ unten aus.
- Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des CI-Moduls oder sind vom Programmanbieter erhältlich.
- ② Rufen Sie "Common Interface" auf.






3 Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

Beispiel: Auswahl, Eingabe - OK



Die Bildschirm-Hilfe stimmt u.U. nicht mit den Tasten der Fernbedienung überein.





Dient zum Herunterladen von neuer Software auf den Fernseher.

Einzelheiten hierzu siehe S. 41

Bei Ausführung eines Software-Updates wird die Software aktualisiert (dies kann zu einer Änderung von Funktionen des Gerätes führen). Falls dies unerwünscht ist, stellen Sie den Eintrag "Autom. Update-Suche im Standby" auf "Aus".

### **Aktualisierung** der Software des Gerätes

### Software-**Update**

Wählen Sie zunächst "Autom. Update-Suche im Standby", und dann "Ein" oder "Aus".





Ein: Dient zur automatischen Ausführung einer Update-Suche im Bereitschaftsmodus und zum Herunterladen, falls Software-Updates verfügbar sind.

#### ■ Für sofortige Aktualisierung

"Update-Suche ausführen" wählen



Suche nach einem Update (mehrere Minuten lang) und ggf. Anzeige einer entsprechenden Meldung

Herunterladen



Das Herunterladen kann ca. 20 Minuten beanspruchen.

### **Automatische Einstellung** der Zeitdaten

Zeitzone

### Dient zum Einstellen der Uhrzeit.




Auto : Die Zeitdaten werden dem jeweiligen Empfangsgebiet entsprechend


automatisch eingestellt.

Sonstige: Die Zeitdaten werden auf GMT-Basis korrigiert.

# Bearbeiten von Kanälen

Sie können eine Liste Ihrer Lieblingskanäle zusammenstellen, unerwünschte Kanäle überspringen und das Betrachten bestimmter Kanäle durch Kinder verhindern.





Wählen Sie "PIN ändern" in Schritt ②, und geben Sie dann die neue PIN zweimal ein.


Durch die Einstellung "Werkseinstellungen" (S. 29) werden die PIN-Nummer und alle

Hinweis

Einstellungen gelöscht.

# Weiterführende Sendereinstellungen

Nach einem Umzug können Sie alle Fernsehkanäle erneut abstimmen, oder Sie können neue Sendedienste suchen, die erst kürzlich den Betrieb aufgenommen haben.



Dient zur automatischen Einstellung aller im Empfangsgebiet abstimmbaren DVB- und analogen Kanäle. Wenn eine Kindersicherungs-PIN (S. 25) eingestellt wurde, muss diese erneut eingegeben werden. Starten Sie die automatische Senderabstimmung Die Einstellungen werden automatisch vorgenommen.

Automatische Einstellung von DVB- und analogen Kanälen

### Auto Setup

Alle früheren Einstellungen werden dadurch gelöscht.

- Die Einstellungen für analoge Kanäle werden automatisch auf ein mit Q-Link kompatibles, an den Fernseher angeschlossenes Gerät heruntergeladen.
- Nach beendetem Bedienungsvorgang erscheint die Digitalsendung von Programmplatz "1". Wenn keine DVB-Sender lokalisiert werden konnten, erscheint die analoge Sendung.
- 🖜 Falls die Abstimmung nicht vollständig abgeschlossen wurde 🗪 "Manueller DVB Suchlauf", "Man. Analogabstimmung"

#### Verwenden Sie für die automatische Einrichtung die Tasten auf dem Fernsehgerät.

- ① So oft betätigen, bis "Auto Setup" angezeigt wird.
- 2 Rufen Sie "Auto Setup" auf.
- ③ "Auto Setup" starten.

■ Rückkehr zum TV-Modus ⇒ I




Ändern der Einstellungen der analogen Programmpositionen

Ändern der Kanalnummer "Man. Analogabstimmung" (S. 28)

① Wählen Sie den Kanal, der bearbeitet werden soll.

		Name		Farbsystem	
1	CH33	123	SC1	Auto	
2	CH21	XYZ	SC1	Auto	
3	CH21	FTP	SC1	Auto	
4	CH60		SC1	Auto	
5	CH21	456	SC1	Auto	
Cursor					





Programmposition -3 FTP

### Analoge Kanäle <u>bearbeiten</u>

#### Analogprogramme bearbeiten

- Löschen
- Einfügen
- Verschieben
- Namen ändern
- Tonsystem umschalten
- Ändern des **Farbsystems**


#### ② Ändern Sie die Einstellung wunschgemäß. ■ Löschen eines Senders ⇒ ■ Verschieben eines Senders ⇒

- - Löschen bestätigen

Einfügen bestätigen

- Einfügen eines Senders ⇒

# Auswahl der



# ■ Ändern des bei Wahl eines Kanals angezeigten Sendernamens

Analogprogramme bearbeiten					
Position	Kanal	Name	Tonsystem	Farbsystem	
1	CH33	123	SC1	Auto	
2	CH21	y.	SC1	Auto	
3	CH21	FTP	SC1	Auto	
4	CH6∎		■ SC1	Auto	
5	CH2:	456	SC1	Auto	



Führen Sie den Cursor auf die Spalte "Name".

Rufen Sie "Benutzereingabe" auf.

1. Wählen Sie das erste Zeichen des Namens aus.

Wiederholen (Maximum: fünf Zeichen)

2. Einstellen Speichern

## ■ Ändern des Tonsystems auf Grundlage des Signalformats

	Analogprogramme bearbeiten Position Kanal Name Tonsystem Farbsystem					
1	CH33	123	SC1	Auto		
2	CH21	XYZ	°21	Auto		
3	CH21	FTP	SC1	Auto		
4	CH60		SC1	Il Auto		
5	CH21	456	SC1	Auto		

Wählen Sie das "Tonsystem"-Feld. Wählen Sie das

gewünschte Tonsystem aus.

SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G SC2: PAL I SC3: PAL D, K / SECAM D, K

SECAM L / L'

# ■ Ändern des Farbsystems in Abhängigkeit vom Signal

Normalerweise ist "Auto" zu wählen.

Analogprogramme bearbeiten				
		Name	Tonsystem	Farbsystem
1	CH33	123	SC1	Auto
2	CH21	XYZ	SC1	A:-to
3	CH21	FTP	SC1	Auto
4	CH60		SC1	Auto
5	CH21	456	SC1	Auto

Wählen Sie die Funktion "Farbsystem".



Wählen Sie das Farbsystem.

# Einstellen von Kanälen

DVB-Kanal manuell einstellen

Manueller DVB Suchlauf Normalerweise wird "Auto Setup" oder "Neue DVB Sender suchen" für die DVB-Kanaleinstellung verwendet.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn nicht alle abstimmbaren Kanäle automatisch eingestellt werden konnten.



- ① Kanal auswählen
  ② Frequenz einstellen
  (so einstellen, dass die optimale
  "Signalqualität" erzielt wird)
  ③ Suchen
- Alle Servicedienste werden der DVB-Serviceliste (S. 25) automatisch hinzugefügt.

# Analogen Kanal manuell

Man. Analogabstimmung

einstellen

### **■** Feinabstimmung

Diese Funktion ermöglicht eine Feinabstimmung einzelner Kanäle (wenn eine Korrektur aufgrund von Wetterverhältnissen usw. erforderlich wird.)

#### ■ Suchlauf

Nehmen Sie die manuelle Einstellung analoger Kanäle nach Ausführung von ATP vor. Wenn ein Videorecorder lediglich über ein HF-Kabel angeschlossen wurde, wählen Sie die Programmposition "0".



Wahl der Programmposition


Wählen Sie einen Kanal.

Suchlauf und Speichern









# DVB-Kanal automatisch hinzufügen

Neue DVB Sender suchen Jeder neu gefundene DVB-Sender wird der DVB-Serviceliste (S. 25) automatisch hinzugefügt.





 Der neue Sender wird hinzugefügt, wobei die aktuellen Einstellungen unverändert gespeichert werden.

# Benachrichtigung anzeigen

Neue Sender melden

Dient zur Festlegung, ob eine Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn ein neuer DVB-Sender gefunden wird, oder nicht. (Ein / Aus)

Neuer DVB-Sender gefunden!
Mit OK fügen Sie den neuen Sender hinzu, mit
EXIT beenden Sie diese Funktion.


Programm

## DVB-Signal überprüfen

DVB Signalstatus Dient zur Wahl eines Kanals und Überprüfung des DVB-Signalzustands. Verwenden Sie diese Funktion zur Justierung der Ausrichtung der Antenne.

• Um andere Kanäle zu testen, diese Taste benutzen.

[70] CBBC Channel




#### Signalqualität:


- Grüner Balken
  - → guter Signalzustand
- Gelber Balken
- schlechter Signalzustand
- Roter Balken
  - schlechter Signalzustand (Antenne justieren)

# Wiederherstellen des Auslieferungszustands

Diese Funktion dient dazu, den ursprünglichen Zustand des Fernsehers wiederherzustellen, in dem keine Kanäle abgestimmt sind.

Dabei werden alle Benutzereinstellungen (Kanäle, Bild, Klangqualität usw.) zurückgestellt.









Auslieferungszustands

- ② Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.
  - "Automatische Einrichtung" startet automatisch. (S. 10)
- Um nur die Fernsehkanäle neu abzustimmen, z.B. nach einem Umzug
  - "Auto Setup" (S. 27)

# Eingangsbezeichnung

Um die Identifizierung der einzelnen Eingangskanäle und die Auswahl des Eingangsmodus zu erleichtern, können Sie jeder Eingangsbuchse eine gewünschte Bezeichnung zuweisen sowie Buchsen, an die kein Zusatzgerät angeschlossen ist, bei der Auswahl überspringen lassen. (Wahl des Eingangsmodus → S. 14)



Die von Ihnen eingestellten Bezeichnungen erscheinen sowohl im Menü "Eingangswahl" (S. 14) als auch im Informationsbanner.

Bei Wahl von "überspringen" kann der Modus nicht gewählt werden.

#### ■ Benutzereingabe


■ Rückkehr zum TV-Modus

**⇒** EXIT

Sie können jeder Eingangsbuchse einen gewünschten Namen zuweisen.







② Aufrufen

1) Auswahl

2 Aufrufen

1 Auswahl


② Einstellen 1) Auswahl

(10 Zeichen maximal)

# Anzeigen von PC-Bildern auf dem Fernsehschirm

Der Bildschirminhalt eines an den Fernseher angeschlossenen Personalcomputers kann auf dem Fernsehschirm angezeigt werden.

Bei Anschluss eines Audiokabels kann außerdem der PC-Ton über die Lautsprecher Ihres Fernsehers wiedergegeben werden. Anschließen des PC (S. 38)





■ Rückkehr zum

**TV-Modus** 

Wählen Sie den AV-Modus.

Wählen Sie "PC" aus.






- Geeignete Eingangssignale (S. 43)
- Wenn die Anzeige "H-Frequenz" oder "V-Frequenz" rot dargestellt wird, kann dies bedeuten, dass das Ausgangssignal des PC nicht von diesem Fernseher unterstützt wird.
- Menü "PC Einstellungen" (wunschgemäß ändern)

   Ausführen von Einstellungen → Gebrauch der Menüfu
  - Ausführen von Einstellungen
     "Gebrauch der Menüfunktionen" (1) bis (2) (S. 18)

Ausit	● Ausführen von Einstellungen → "Gebrauch der Menüfunktionen" ① bis ④ (S. 18)				
Menü	Funktion		Einstellungen / Konfiguration (Optionen)		
	Erweiterte PC- Einstellungen	ROT- VERSTÄRKUNG	Einstellung des Weißabgleichs für den Farbton Rot		
Bild		GRÜN- VERSTÄRKUNG	Einstellung des Weißabgleichs für den Farbton Grün		
a		BLAU- VERSTÄRKUNG	Einstellung des Weißabgleichs für den Farbton Blau		
		Gamma	(2.0 / 2.2 / 2.5)		
	PC Einstellungen	Auflösung	Dient zum Umschalten der Auflösung.  ■ VGA (640 × 480 Pixel), WVGA (852 × 480 Pixel), XGA (1.024 × 768 Pixel), WXGA (1.366 × 768 Pixel)  ■ Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem jeweiligen Signaltyp.		
		Takt	Bei Auftreten von Rauschen wählen Sie den Minimalpegel.		
Se		H-Position	Dient zur Einstellung der waagerechten Position.		
Setup		V-Position	Dient zur Einstellung der senkrechten Position.		
		Taktphase	Dient zur Beseitigung von Flackern und Verzerrungen.  Nehmen Sie diese Einstellung vor, nachdem Sie den Eintrag "Takt" eingestellt haben.  Bei Auftreten von Rauschen wählen Sie den Minimalpegel.		
		Synchronisation	Dient bei einem verzerrten Bild zur Wahl eines anderen Synchronsignals (H & V / auf Grünsignal)  H & V : Synchronisation über die vom PC zugeleiteten Horizontal- und Vertikalfrequenz-Signale auf Grünsignal : Synchronisation über das vom PC zugeleitete Grünsignal (falls vorhanden)		

# Betrachten einer SD-Karte



- Während des Betriebs werden von den Ausgangsbuchsen des Monitors keine Signale ausgegeben.
- "Datum" zeigt das Datum an, an dem die Aufnahme mit der Digitalkamera gemacht wurde. Wenn die Aufnahmen ohne Datumssignal gemacht wurden, wird "\*\*/\*\*/\*\*angezeigt.


### Vorsichtshinweise zur Handhabung von SD-Karten

- Entfernen Sie die Karte auf keinen Fall aus dem Kartensteckplatz, während ein Zugriff auf Daten stattfindet (anderenfalls kann die Karte oder das Gerät beschädigt werden).
- Vermeiden Sie eine Berührung der Kontakte an der Rückseite der Karte.
- Setzen Sie die Karte weder h
   öhem Druck noch St
   ößen aus.

oder

- Setzen Sie die Karte mit der korrekten Ausrichtung ein (anderenfalls kann die Karte beschädigt werden).
- Elektromagnetische Einstreuungen, statische Elektrizität und Bedienungsfehler können Daten unbrauchbar machen oder die Karte beschädigen.
- Erstellen Sie in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien der aufgezeichneten Daten, um einem Datenverlust oder einem durch eine Funktionsstörung des Gerätes verursachten Defekt von Daten vorzubeugen. (Panasonic übernimmt keinerlei Haftung für Defekte oder Verluste von aufgezeichneten Daten.)

# (Fotos)



### **Dia Show**

- Beginnen Sie mit der Dia-Show (Bedienung in Schritt ③ oder ④)
  - ① Wählen Sie das Foto für die erste Betrachtung









Menü "Bildeinstellung" (S. 20)

- ① Rufen Sie die ② Wählen Sie "Einstellungen" aus. Menüanzeige auf. MENU
  - VI€ſA Haupt-Menü Einstellungen
- ② Aufrufen - Auswahl
- ③ Wählen Sie die gewünschte Funktion aus, und nehmen Sie die Einstellung vor.





Menü	Funktion	Einstellungen / Konfiguration (Optionen)
Einstel	Intervall	Wahl des Intervalls für die Dia-Show (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 Sekunden)
Einstellungen	Wiederholen	Wiederholen der Dia-Show (Aus / Ein)

## Eingeblendete Fehlermeldungen Meldung Bedeutung / Abhilfemaßnahme SD Karte eingelegt? Setzen Sie eine SD-Speicherkarte ein. Keine gültige Datei vorhanden Diese Karte enthält keine Daten. Die Datei ist beschädigt oder unlesbar. Datei nicht lesbar Dieses Format wird nicht vom Gerät unterstützt. (Einzelheiten zu den kompatiblen Formaten und Daten finden Sie auf S. 42.)

# **Q-Link-Funktionen**

Die Q-Link-Funktion dient dazu, den Fernseher mit einem angeschlossenen Videorecorder / DVD-Recorder zu verbinden, um eine bequeme Aufzeichnung und Wiedergabe zu ermöglichen.

### ■ Voraussetzungen


- Der angeschlossene Videorecorder / DVD-Recorder muss mit einem der folgenden Logos gekennzeichnet sein: "Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC", "Easy Link", "Megalogic" oder "SMARTLINK".
- Das jeweilige Gerät muss über ein vollständig verdrahtetes SCART-Kabel an die Buchse AV1 oder AV2 des Fernsehers angeschlossen sein. (S. 38)
- Der Q-Link-Anschluss muss im Menü "Setup" (Q-Link, AV1 / AV2 Ausgang) eingerichtet worden sein. (S. 21)

#### ■ Herunterladen der Informationen für Kanäle

Führen Sie die automatische Senderabstimmung aus. (S. 27)
 Bei der Erstinbetriebnahme dieses Fernsehers schlagen Sie bitte im Abschnitt "Automatische Einrichtung" nach. (S. 10)
 Laden Sie die Programmdaten auf das Zusatzgerät herunter. (S. 21)

#### ■ Verfügbare Funktionen

Bestimmte Aufzeichnungsgeräte sind für den Gebrauch mit dieser Funktion ungeeignet. Bitte schlagen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung des betreffenden Zusatzgerätes nach.



- "DATA LOGIC" (ein Warenzeichen von Metz Corporation) "Megalogic" (ein Warenzeichen von Grundig Corporation)
- "Easy Link" (ein Warenzeichen von Philips Corporation) "SMARTLINK" (ein Warenzeichen von Sony Corporation)

Bitte schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung der jeweils angeschlossenen Geräte nach.

# **HDMI-Funktionen**

Die HDMI-Schnittstelle (High Definition Multimedia Interface) dieses Gerätes gestattet die Wiedergabe von hochauflösenden Digitalbildern und hochwertigem Ton, wenn sie zum Anschluss von Zusatzgeräten an den Fernseher verwendet wird. Ein HDMI-kompatibles Gerät (\*1) mit HDMI- oder DVI-Ausgangsbuchse, z.B. ein Kabeltuner oder DVD-Player, kann mit Hilfe eines HDMI-Kabels (vollständig verdrahtet) an den HDMI-Eingang des Fernsehers angeschlossen werden. Einzelheiten zu den Anschlüssen finden Sie im Abschnitt "Zusatzgeräte" (S. 38).

#### (Hinweise)

- Bei HDMI handelt es sich um die erste volldigitale AV-Schnittstelle in der Unterhaltungselektronik, die eine ohne Datenkomprimierung arbeitende Norm erfüllt.
- Wenn das Zusatzgerät lediglich mit einem DVI-Ausgang ausgestattet ist, verbinden Sie diesen über ein DVI-HDMI-Adapterkabel mit der HDMI1-Buchse dieses Fernsehers (\*2).
- Bei Anschluss des DVI-HDMI-Adapterkabels schließen Sie das Audiokabel an die Buchsen AUDIO IN dieses Gerätes an (HDMI1: COMPONENT-AUDIO-Buchsen verwenden).
- Audioeinstellungen können im Eintrag "HDMI1 Eingang" des Menüs "Toneinstellung" vorgenommen werden. (S. 20)
- Kompatible Audiosignal-Abtastfrequenzen (2-kanaliger Linear-PCM-Ton): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
- Die HDMI2-Buchse ist ausschließlich auf die Zuleitung von digitalen Audiosignalen ausgelegt.
- Der Anschluss eines PC an diese Schnittstelle ist nicht möglich.
- Wenn das angeschlossene Gerät über eine Funktion für Einstellung des Bildseitenverhältnisses verfügt, wählen Sie die Einstellung "16:9".
- Die HDMI-Buchsen dieses Gerätes entsprechen dem Typ A.
- Diese HDMI-Stecker sind mit dem HDCP-Urheberrechtsschutz (High Bandwidth Digital Content Protection, d. h. Inhaltsschutz für sehr breitbandige digitale Inhalte) kompatibel.
- Ein Zusatzgerät ohne digitale Ausgangsbuchse kann wahlweise an eine der Eingangsbuchsen COMPONENT,
   S-VIDEO oder VIDEO angeschlossen werden, denen analoge Signal zugeleitet werden können.
- Dem HDMI-Eingang dieses Gerätes können ausschließlich Bildsignale der folgenden Formate zugeleitet werden: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p. Passen Sie die Ausgangseinstellung des Digitalgerätes dieser Vorgabe ggf. an.
- Einzelheiten zu den geeigneten HDMI-Signalen finden Sie auf S. 43.

(\*1): Mit HDMI kompatible Geräte sind mit dem HDMI-Logo gekennzeichnet. (\*2): Im Fachhandel erhältlich.

#### ■ Übersicht über die Steuerfunktionen

Nach Anschluss eines HDMI-Kabels an ein Panasonic-Gerät, das über die VIERA Link-Funktion verfügt, können Sie das angeschlossene Gerät steuern (S. 36). Die VIERA Link- und die Q-Link-Funktionen können gleichzeitig verwendet werden.

Anschluss	VIERA Link und Q-Link (HDMI) (SCART)	Nur VIERA Link (HDMI)	Nur Q-Link (SCART)
Automatischer Wiedergabestart	0	0	0
Einschaltverknüpfung	0	0	0
Ausschaltverknüpfung	0	0	0
Lautsprechersteuerung	O (nicht über SCART)	0	-
Einfache Steuerung nur über die VIERA-Fernbedienung	O (nicht über SCART)	0	-
Direkte TV-Aufzeichnung	O (nicht über HDMI)	_	0
Herunterladen der analogen Kanäle	O (nicht über HDMI)	_	0

# **HDMI-Funktionen**

# VIERA Link "HDAVI Control™"\*

\*Erweiterte HDMI-Einsatzmöglichkeiten stehen bei Anschluss an Panasonic-Geräte zur Verfügung, die mit der Funktion "HDAVI Control" ausgestattet sind. Dieser Fernseher unterstützt die Funktion "HDAVI Control 2".

Wenn ein Anschluss an bestimmte Panasonic-Geräte (DVD-Recorder DIGA, HD-Videokamera, Player-Heimkino, Verstärker usw.) über HDMI-Kabel hergestellt wird, werden die beiden Geräte automatisch miteinander verknüpft. Bei Anschluss von Geräten, die mit der Funktion "HDAVI Control" ausgestattet sind, steht die folgende Funktion zur Verfügung:

Automatischer Wiedergabestart (S. 37)

Einschaltverknüpfung (S. 37)

Ausschaltverknüpfung (S. 37)

Lautsprechersteuerung (S. 37)

Bei Anschluss von Geräten, die mit der Funktion "HDAVI Control 2" ausgestattet sind, steht zusätzlich die folgende Funktion zur Verfügung:

Einfache Steuerung nur über die VIERA-Fernbedienung (S. 37)

Diese Funktionen stehen nur bei Panasonic-Modellen zur Verfügung, die mit "HDAVI Control" und "VIERA Link" ausgestattet sind. VIERA Link "HDAVI Control" ist eine einzigartige Zusatzfunktion auf der Grundlage der Steuerfunktionen von HDMI, einer weltweit etablierten Schnittstellennorm, die als HDMI ČEC (Consumer Electronics Control) bezeichnet wird. Da es sich dabei um eine Originalentwicklung von Panasonic handelt, ist kein einwandfreier Betrieb gewährleistet, wenn dieser Fernseher an Geräte anderer Fabrikate mit HDMI CEC-Unterstützung angeschlossen wird. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes. Bitte konsultieren Sie Ihren Panasonic-Fachhändler zu den mit dieser Funktion kompatiblen Geräten.

#### ■ HDMI-Kabel

Zum Gebrauch dieser Funktion ist ein HDMI-kompatibles (vollständig verdrahtetes) Kabel erforderlich. Nicht mit HDMI kompatible Kabel können nicht verwendet werden. Der Gebrauch eines HDMI-Kabels der Marke Panasonic wird empfohlen. Teilenummer des empfohlenen Zubehörs:

- RP-CDHG15 (1,5 m)
- RP-CDHG30 (3,0 m)
- RP-CDHG50 (5,0 m)


### ■ Vorbereitungen

Dazu muss diese Funktion am angeschlossenen Gerät aktiviert sein. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Zusatzgerätes.

Einzelheiten zu den Anschlüssen finden Sie im Abschnitt "Zusatzgeräte" (S. 39). Bitte schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung der jeweils angeschlossenen Geräte nach.

■ Bei Erstanschluss/Nach Hinzufügen eines neuen Gerätes, erneutem Anschließen eines Gerätes oder Ändern der Einrichtung

Schalten Sie nach dem Anschliessen zunächst das angeschlossene Gerät und dann den Fernseher ein. Stellen Sie den Eingangsmodus auf "HDMI1" oder "HDMI2" ein (S. 14), und vergewissern Sie sich, dass das Bild einwandfrei angezeigt wird.




# Rufen Sie die Menüanzeige auf.



# Wählen Sie "Setup" aus.






# Wählen Sie "VIERA Link" aus.






Wählen Sie die Einstellung "Ein" aus. (Standardeinstellung: Ein)






# Zusatzgeräte


Die nachstehenden Diagramme zeigen empfohlene Beispiele für den Anschluss verschiedener Zusatzgeräte an den Fernseher. Informationen über andere Anschlüsse finden Sie in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Gerätes, in der nachstehenden Tabelle sowie im Abschnitt. Technische Daten" (S. 47)



■Für den Anschluss an den verschiedenen Buchsen geeignete Zusatzgeräte

Aufzeichnung / Wiedergabe	AV1	AV2	AV3  (Seite des TVs)	COMPONENT  OPB  PR  L	AUDIO OUT	HE	) Jimi
(Gerät)				<b>●</b> R	R L	1	2
Aufzeichnung / Wiedergabe von Videocassetten / DVDs (Videorecorder / DVD-Recorder)	0	0					
■Wiedergabe von DVDs (DVD-Player)			0	0		0	0
■Wiedergabe von Camcorder-Bildern (Videokamera)	0	0	0			0	
■Empfang von Satellitenprogrammen (Kabeltuner)	0	0	0			0	
■Videospiele (Videospielkonsole)	0	0	0				
■Verwendung eines Verstärkers mit Lautsprecheranlage					0		
■Q-Link	0	0					
■Direkte TV-Aufzeichnung	0	0					
■VIERA Link						0	





## **Technische Informationen**

### Bildseitenverhältnis

Für höchsten Wiedergabegenuss können Sie das für das jeweilige Programmmaterial optimal geeignete Bildformat

und Bildseitenverhältnis auswählen. (S. 13)

■Auto: Bei Wahl dieser Einstellung wird das Bildseitenverhältnis optimal so justiert, dass das Bild den gesamten Bildschirm ausfüllt. Dies erfolgt anhand eines vierstufigen Verfahrens, bei dem das Gerät ermittelt, ob es sich beim angezeigten Bild um ein Breitformatbild handelt. Wenn ein Breitformatsignal erfasst wird, schaltet das Gerät auf den geeigneten Breitformat-Modus mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 oder 14:9 um. Wird kein Breitformatsignal erfasst, verbessert dieser fortschrittliche Fernseher die Bildqualität automatisch, um den optimalen Wiedergabegenuss zu ermöglichen.

Die in den Bildschirm eingeblendete Anzeige kennzeichnet das jeweils vom Gerät zur Ermittlung des geeigneten Bildseitenverhältnisses angewandte Verfahren wie folgt:
Die Anzeige "Breitbild" wird oben links in den Bildschirm eingeblendet, wenn ein Breitformatsignal (WSS) oder ein Steuersignal über die SCART-Buchse zugeleitet wird. In einem solchen Fall schaltet das Gerät auf das jeweils geeignete Breitformat-Bildseitenverhältnis, 16:9 oder 14:9, um. Diese Funktion steht bei jedem beliebigen Bildformat zur Verfügung. Die Anzeige "Auto" wird oben links in den Bildschirm eingeblendet, wenn schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand erfasst werden. In einem solchen Fall wählt das Gerät das am besten geeignete Bildseitenverhältnis und erweitert das Bild, so dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Bei einem dunklen Bild kann dieser Vorgang mehrere Minuten beanspruchen.

5	gesamen bildschiff austuit. Der einem dunkten bild kann dieser Volgang mehrere Minden beansprüchen.																		
										Bildseitenverhältnis-Steuersignal									
	Bildseitenverhältnisse							Breitformatsignal (WSS) Steuersignal über SCART-Buchse (Stift 8) oder HDMI-Buchse						-Buchse chse					
Sig	ynalbezeichnung	Auto	16:9	14:9	Aspekt	4:3	4:3 Vollformat	Zoom1	Zoom2	Zoom3	TV	AV1	AV2	AV3	Komponenten- signal	AV1	AV2	HDMI 1	HDMI 2
7	PAL	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	_	_
TV/AV1/AV2/AV3	PAL 525/60	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	_	_	_	_	0	0	_	_
	DVB	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_
12/2	M.NTSC	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	_	_	_	_	0	0	_	_
≲	NTSC(nur AV-Eingang)	О	0	0	0	0	_	0	0	0	_	_	_	_	_	0	0	_	_
	525(480)/60i	О	0	0	0	0	_	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	0	0
0	ω 525(480)/60p	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	0	0
ö	625(576)/50i	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	_	_	_	0	_	_	0	0
₽	625(576)/50p	О	0	0	0	0	_	0	0	0	_	_	_	_	0	_	_	0	0
9	750(720)/50p	О	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	0	0
面	750(720)/60p	О	0	0	0	0	0	0	0	0		_	_	_	_	_	_	0	0
	1125(1080)/50i	0	0	0	0	0	0	0	0	0		_	_	_	_	_	_	0	0
主	금 1125(1080)/60i	О	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	0	0
COMPONENT/HDMI	1125(1080)/50p	О	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	0	0
_	1125(1080)/60p	0	0	0	0	0	0	0	0	0		_	_		_		_	0	0
	1125(1080)/24p	0	0	0	0	0	0	0	0	0		_	_	_	_	_	_	0	0
PC	-Eingang	_	0	_	_	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_


### (Hinweise)

Das Bildseitenverhältnis ist je nach Programmmaterial verschieden. Wenn das Bildseitenverhältnis größer als das Standard-Breitformat "16:9" ist, erscheinen möglicherweise schwarze Balken am oberen und unteren Bildschirmrand.

Falls bei Wiedergabe einer Breitformat-Aufzeichnung mit einem Videorecorder ein ungewöhnliches Bildformat angezeigt wird, justieren Sie die Spurlage am Videorecorder. (Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Videorecorders.)

● Das Bildseitenverhältnis kann separat für SD- (Standardauflösung) und HD-Signale (hohe Auflösung) gespeichert werden.


Manuelle Wahl des Bildseitenverhältnisses: (im PC-Modus nur "16:9" und "4:3")



Das optimale Bildseitenverhältnis wird gewählt und das Bild wird erweitert, so dass es den Bildschirm vollständig ausfüllt.



Das Bild wird ohne Verzerrungen im echten (anamorphen) Format 16:9 angezeigt.



Das Bild wird ohne Verarößeruna mit einem Bildseitenverhältnis von 14:9 angezeigt.



Das Bild wird mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 bildschirmfüllend angezeigt. Nur am linken und rechten Bildrand macht sich eine aewisse Ausdehnuna des Bilds bemerkbar.



4:3

Das Bild wird ohne Verzerrungen mit dem herkömmlichen Bildseitenverhältnis von 4:3 angezeigt.



Das Bild wird mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 angezeigt und dabei horizontal ausgedehnt, um den Bildschirm zu füllen.



Das Bild wird ohne Verzerrungen mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 im Letterbox-Format oder mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 angezeigt.



Das Bild wird ohne Verzerrungen bildschirmfüllend mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 im echten (anamorphen) Letterbox-Format angezeigt.



Das Bild wird ohne Verzerrungen bildschirmfüllend mit einem Bildseitenverhältnis von 2,35:1 im echten (anamorphen) Letterbox-Format angezeigt. Das Bild wird mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 in seiner maximalen Größe (geringfügig vergrößert) angezeigt.

### Aktualisieren des Software-Systems (DVB-Modus)

Prüfen Sie regelmäßig, ob eine neue Software zur Verfügung steht, um sicherzustellen, dass Sie stets die neue Version besitzen.

Wenn ein Update zur Verfügung steht, wird ein Benachrichtungsbanner angezeigt, wenn die Update-Informationen auf dem Kanal vorhanden sind.

• Um die neue Software herunterzuladen, drücken Sie "OK" → Herunterladen (beansprucht ca. 20 Min.).
Wenn das Update nicht heruntergeladen werden soll, drücken Sie "EXIT".

### ■ Automatische Aktualisierung

Stellen Sie "Autom. Update-Suche im Standby" auf "Ein" ein (S. 23).

Sobald eine neue Version der Software ausgestrahlt wird, lädt der Fernseher diese automatisch herunter.

Der automatische Aktualisierungsvorgang wird t\u00e4glich um 3:00 Uhr und 5:00 Uhr unter den folgenden Bedingungen ausgef\u00fchrt:

Der Fernseher befindet sich im Bereitschaftsmodus (das Gerät wurde über die Fernbedienung ausgeschaltet). Momentan findet keine Aufzeichnung eines Programms statt.

### ■ Manuelle Aktualisierung

Führen Sie die Funktion "Update-Suche ausführen" aus (S. 23).

Wenn ein Update zur Verfügung steht, wird ein Benachrichtungsbanner angezeigt.

• Um die neue Software herunterzuladen, drücken Sie "OK" → Herunterladen (beansprucht ca. 20 Min.). Wenn das Update nicht heruntergeladen werden soll, drücken Sie "EXIT".

### (Hinweise)

- Achten Sie während des Herunterladens darauf, den Fernseher weder auszuschalten noch irgendwelche Tasten zu betätigen.
  - (Nach beendetem Herunterladen schaltet das Gerät in den normalen Fernsehbetrieb zurück.)
- Bei der Meldung kann es sich um eine Ankündigung handeln. In einem solchen Fall erscheint ein Termin (Datum, ab dem die neue Version verwendet werden kann). In einem solchen Fall können Sie eine Reservierung für das Update einstellen. Wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, startet der Aktualisierungsvorgang nicht.

### VIERA Link "HDAVI Control™"

Die Herstellung eines HDMI-Anschlusses an bestimmte Panasonic-Geräte ermöglicht eine automatische Verknüpfung des Fernsehers mit dem angeschlossenen Zusatzgerät. (S. 36)

- Je nach Zustand des angeschlossenen Gerätes kann es vorkommen, dass diese Funktion nicht einwandfrei arbeitet
- Nach Starten der Wiedergabe kann es vorkommen, dass mehrere Sekunden verstreichen, bevor Bild- und Tonausgabe beginnen.
- Nach Umschalten des Eingangsmodus kann es vorkommen, dass mehrere Sekunden verstreichen, bevor Bildund Tonausgabe beginnen.
- Wenn der Lautstärkepegel am angeschlossenen Gerät justiert wird, erscheint die Anzeige der Lautstärkefunktion auf dem Bildschirm.
- Die Funktion für automatischen Wiedergabestart kann auch über die Fernbedienung des Verstärkers oder Player-Heimkinos aktiviert werden. Bitte schlagen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung des jeweils angeschlossenen Gerätes nach.
- Wenn zwei Geräte des gleichen Typs gleichzeitig an den Fernseher angeschlossen werden (z.B. ein DIGA-Gerät an die HDMI1-Buchse und ein zweites DIGA-Gerät an die HDMI2-Buchse), steht die VIERA Link-Funktion nur für die Buchse mit der niedrigeren Nummer zur Verfügung.
- Bei "HDAVI Control 2" handelt es sich um die neueste Norm (Stand: Februar 2007) für Panasonic-Geräte, die mit der Norm HDAVI Control kompatibel sind. Diese Norm ist mit bisherigen HDAVI-Geräten von Panasonic kompatibel.

## **Technische Informationen**

### Kompatible Datenformate für den SD-Betrieb

Foto : Mit einer digitalen Standbildkamera, die mit JPEG-Dateien der Norm DCF\* oder EXIF

kompatibel ist, aufgezeichnete Standbilder

Datenformat : Baseline JPEG (Sub-Sampling 4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0)

Max. Anzahl der Dateien: 9.999

Bildauflösung : 160 × 120 bis 10.000.000

- Kompatible Kartentypen (maximale Speicherkapazität): SDHC-Speicherkarte (4 GB), SD-Speicherkarte (2 GB), MultiMediaCard (128 MB), miniSD-Speicherkarte (1 GB) (miniSD-Adapter erforderlich)
- Falls eine miniSD-Karte verwendet wird, muss diese zusammen mit dem Adapter eingesteckt/entfernt werden.
- Neueste Informationen zu den verschiedenen Kartentypen finden Sie auf der folgenden Webseite (nur auf Englisch): http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs/


#### (Hinweise)

- JPEG-Bilder, die mit einem PC bearbeitet wurden, können nicht angezeigt werden.
- Bilder, die von einem PC importiert wurden, müssen mit der Norm EXIF (Exchangeable Image File) 2.0, 2.1 oder 2.2 kompatibel sein.
- Teilweise beeinträchtigte Dateien werden u.U. mit einer niedrigeren Auflösung angezeigt.
- Dieser Fernseher kann nur die Dateinamenerweiterung "JPG" lesen.
- Je nach der verwendeten Digitalkamera sind die Ordner- und Dateinamen u.U. verschieden.
- Die Verwendung von Zweibytezeichen oder sonstigen speziellen Codes ist nicht zulässig.
- Die Karte kann für dieses Gerät unbrauchbar werden, wenn Sie Datei- oder Ordnernamen ändern.

### Informationen über die SCART-, S-Video- und HDMI-Buchsen


### ■ AV1-SCART-Anschluss (RGB, VIDEO, Q-Link)

Eingänge für AV1 schließen RGB (Rot / Grün / Blau) ein.




### ■ AV2-SCART-Anschluss (RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)


AV2: Pin 15 und 20 sind abhängig von der AV2 S-VHS / VIDEO-Umschaltung.



### ■ 4-pol. AV3-S-VIDEO-Anschluss



### ■ HDMI-Buchse



<sup>\*</sup>DCF (Design rule for Camera File system): Von der Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) aufgestellte vereinheitlichte Norm.

### Anschließen eines Personalcomputers

Sie können einen Personalcomputer an den PC-Eingang dieses Fernsehers anschließen, um den Bildschirminhalt des PC auf dem Fernsehschirm anzuzeigen und den Ton über die Lautsprecher des Fernsehers wiederzugeben.


- Die folgenden PC-Signale können zugeleitet werden: Horizontale Abtastfrequenz 31 kHz bis 69 kHz; vertikale Abtastfrequenz 59 Hz bis 86 Hz (bei einem Signal mit mehr als 1.024 Zeilen ist keine einwandfreie Bildanzeige gewährleistet).
- Für den Anschluss an die DOS/V-kompatible 15-polige D-sub-Buchse dieses Gerätes ist kein PC-Adapter erforderlich.

### (Hinweise)

- Bestimmte PC-Modelle können nicht an diesen Fernseher angeschlossen werden.
- Bei Anschluss eines PC stellen Sie die Farbanzeige des PC auf die höchste Qualität ein.
- Einzelheiten zu den geeigneten PC-Signalen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
- Maximale Anzeigeauflösung

Bildseitenverhältnis	4:3	1,440 × 1,080 Pixel
Bildseitenvernaitnis	16:9	1,920 × 1,080 Pixel

#### Stiftbelegung der 15-poligen D-sub-Buchse



Klemme	Signal	Klemme	Signal	Klemme	Signal
1	R	6	GND (Masse)	11)	NC (nicht verwendet)
2	G	7	GND (Masse)	12	NC (nicht verwendet)
3	В	8	GND (Masse)	13	HD
4	NC (nicht verwendet)	9	NC (nicht verwendet)	14)	VD
5	GND (Masse)	10	GND (Masse)	15	NC (nicht verwendet)

### Eingangssignale, die angezeigt werden können

### COMPONENT (Y, PB, PR), HDMI

\* Geeignetes Eingangssignal

Occignotes Emgangooignai		
Signal	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i	*	*
525 (480) / 60p	*	*
625 (576) / 50i	*	*
625 (576) / 50p	*	*
750 (720) / 60p	*	*
750 (720) / 50p	*	*
1.125 (1.080) / 60i	*	*
1.125 (1.080) / 50i	*	*
1.125 (1.080) / 60p		*
1.125 (1.080) / 50p		*
1.125 (1.080) / 24p		*

### **PC** (D-sub 15P)

Signal	Horizontale frequenz (kHz)	Vertikale frequenz (Hz)
640 × 400 @70 Hz	31,47	70,07
640 × 480 @60 Hz	31,47	59,94
640 × 480 @75 Hz	37,50	75,00
800 × 600 @60 Hz	37,88	60,32
800 × 600 @75 Hz	46,88	75,00
800 × 600 @85 Hz	53,67	85,06
852 × 480 @60 Hz	31,44	59,89
1.024 × 768 @60 Hz	48,36	60,00
1.024 × 768 @70 Hz	56,48	70,07
1.024 × 768 @75 Hz	60,02	75,03
1.024 × 768 @85 Hz	68,68	85,00
1.280 × 1.024 @60 Hz	63,98	60,02
1.366 × 768 @60 Hz	48,39	60,04
Macintosh13" (640 × 480)	35,00	66,67
Macintosh16" (832 × 624)	49,73	74,55
Macintosh21" (1.152 × 870)	68,68	75,06

### (Hinweise)

- Andere als die oben spezifizierten Signale können nicht richtig wiedergegeben werden.
- Die oben aufgeführten Signale werden für optimale Wiedergabe auf dem Bildschirm umformatiert.
- Das geeignete Eingangssignal für PC ist grundsätzlich mit dem VESA-Standardtakt kompatibel.
- PC-Signale werden zur Anzeige verstärkt oder komprimiert, sodass es eventuell nicht möglich ist, kleine Details mit ausreichender Klarheit anzuzeigen.

# Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie im Störungsfall den Kundendienst in Anspruch nehmen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, um die geeignete Abhilfemaßnahme zu ermitteln.

Falls sich die Störung auf diese Weise nicht beseitigen lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Panasonic-Fachhändler.

## Das Bild ist verschneit oder zu dunkel (Rauschen).





 Überprüfen Sie Position, Ausrichtung und Anschluss der Antenne.

### Keine Bild- und Tonausgabe

- Befindet sich der Fernseher im AV-Modus?
- Ist der Netzstecker an eine Netzsteckdose angeschlossen?
- Ist der Fernseher eingeschaltet?
- Überprüfen Sie die Einstellungen des Menüs "Bildeinstellung" (S. 20) und des Lautstärkepegels.
- Prüfen Sie nach, dass alle erforderlichen SCART-Kabel angeschlossen und alle Anschlüsse fest hergestellt worden sind.

### **Auto Aspekt**

 Bei Wahl der Einstellung "Auto" wird das Bildseitenverhältnis automatisch so justiert, dass das Bild den gesamten Bildschirm ausfüllt. Einzelheiten zur Einstellung des Bildseitenverhältnisses finden Sie auf S. 40.

### S-Video / Schwarzweißbild

 Überprüfen Sie, ob S-Video für den AV2 Eingang ausgewählt wurde. Siehe Seite 14.

## Eingeblendete Meldungen, z.B. "EC/AV1"

 Diese Meldungen können durch einfaches Drücken der Taste i vom Bildschirm gelöscht werden.
 Drücken Sie die Taste erneut, um die Meldung wieder anzuzeigen.

# Nach der automatischen Einrichtung werden keine DVB-Programme angezeigt.

- Überprüfen Sie, ob in Ihrer Region DVB-Programme ausgestrahlt werden.
- Justieren Sie die Antenne, um sie auf eine andere Übertragungsstation in größerer Nähe auszurichten.
- Kontrollieren Sie die Bildqualität der analogen Kanäle. Falls diese schlecht sind, justieren Sie die Antenne, oder konsultieren Sie Ihren Fachhändler.

## Eine Fehlermeldung erscheint auf dem Bildschirm.

- Bitte folgen Sie den Anweisungen der Meldung.
- Falls sich das Problem auf diese Weise nicht beseitigen lässt, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Panasonic-Kundendienstzentrum auf.

## Hinweis für Benutzer einer Zimmerantenne

Um ein hochwertiges DVB-Bild zu erhalten, muss die optimale Qualität des DVB-Signals gewährleistet sein. Überprüfen Sie zu diesem Zweck den Eintrag "DVB Signalstatus" des Tuning-Menüs (S. 28). Für eine gute Bildqualität wird ein Pegel von mindestens "5" benötigt. Zur Erzielung des optimalen Ergebnisses ist u.U. eine sorgfältige Justierung von Position und Ausrichtung der Antenne erforderlich.



### Aufzeichnung über die Funktion Direkte TVAufzeichnung / Q-Link ist nicht möglich

Überprüfen Sie das SCART-Kabel und den Anschluss.
 Stellen Sie außerdem die Funktion "AV1 / AV2 Ausgang" im Menü "Setup" richtig ein (S. 21).

## Rote, blaue, grüne und schwarze Punkte erscheinen u.U. auf dem Bildschirm

Dies ist eine Eigenschaft von LCD-Panelen und ist keine Fehlfunktion. Das LCD-Panel wurde mit hochpräziser Technologie hergestellt und bietet klare Bilddetails. Ab und zu kann es vorkommen, dass einige nichtaktive Pixel als feststehende rote, grüne, blaue oder schwarze Punkte auf dem Bildschirm erscheinen. Bitte beachten Sie, dass dies nicht die Leistung des LCD-Fernsehers beeinträchtigt.

### Der LCD-Bildschirm bewegt sich geringfügig, wenn mit dem Finger dagegen gedrückt wird. Ein klapperndes Geräusch macht sich u.U. bemerkbar.

Der Bildschirmteil ist mit einem gewissen Spiel am Fernseher montiert worden, um eine Beschädigung des Bildschirms zu verhindern. Dies kann dazu führen, dass sich der Bildschirm geringfügig bewegt, wenn mit dem Finger dagegen gedrückt wird, und dass sich ein klapperndes Geräusch bemerkbar macht. Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung.

	Störung		Abhilfemaßnahme			
Bildstörungen 1	Gestörtes, stark verrauschtes Bild		<ul> <li>Stellen Sie den Eintrag "P-NR" des Menüs "Bildeinstellung" ein (um Bildrauschen zu beseitigen). (S. 20)</li> <li>Prüfen Sie nach, ob sich eingeschaltete Elektrogeräte oder Motoren (Auto, Motorrad, Leuchtstoffröhre) in der Nähe befinden.</li> </ul>			
	Kein Bild		<ul> <li>Ist die Bildeinstellung für "Helligkeit, Kontrast oder Farbe" auf den Minimalwert eingestellt? (S. 20)</li> <li>Überprüfen Sie das Farbsystem. (S. 27)</li> </ul>			
	Verschwommenes oder verzerrtes Bild (kein Ton oder Ton zu leise)		Stimmen Sie die Kanäle erneut ab. (S. 27)			
	Ein ungewöhnliches Bild erscheint auf dem Bildschirm.		<ul> <li>Schalten Sie den Netzschalter des Fernsehers einmal aus und dann wieder ein.</li> </ul>			
Tonstö	Kein Ton		<ul> <li>Ist die Stummschaltung aktiviert? (S. 7)</li> <li>Ist die Lautstärke auf den Minimalpegel eingestellt?</li> </ul>			
Tonstörungen	Ton zu leise oder Klang verzerrt		<ul> <li>Der Tonsignal-Empfang wird u.U. beeinträchtigt.</li> <li>Stellen Sie den Eintrag "Audio Empfang" (S. 20) des Menüs "Toneinstellung" auf "Mono" ein. (Analogue)</li> <li>Überprüfen Sie das Tonsystem. (S. 27)</li> </ul>			
3	<ul> <li>Aufgrund der verwendeten digitalen Empfangstechnologien kann es in bestimmten Gebieten trotz einwandfreie Empfang von analogen Programmen vorkommen, dass die Empfangsqualität von DVB-Signalen beeinträchtigt</li> </ul>					
DVB	Trotz Verwendung einer hochwertigen Antenne ist kein Signalempfang möglich.		Installieren Sie jeweils eine separate Antenne für den Fernseher und den Videorecorder (oder verwenden Sie einen Antennensplitter).  TV  (Einzelantenne)  ANTENNEN- SPLITTER  Antenneneingangsbuchse  Antenneneingangsbuchse  Antenneneingangsbuchse  IT ⊚ ←  (Einzelantenne)			
	Bildstörungen treten auf, oder das Bild "friert ein" oder verschwindet im DVB-Modus.		<ul> <li>Überprüfen Sie den Eintrag "DVB Signalstatus" (S. 28).</li> <li>Wenn "Signalqualität" oder "Signalstärke" in roter Darstellung erscheinen, überprüfen Sie die Antenne. Falls sich das Problem durch eine Justierung der Antenne nicht beseitigen lässt, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Panasonic-Fachhändler auf.</li> <li>Schalten Sie den Netzschalter des Fernsehers einmal aus und dann wieder ein.</li> </ul>			
I	Ungewöhnlicher Klang		<ul> <li>Stellen Sie den Audioausgang am angeschlossenen Gerät auf die Ausgabe von 2-kanaligem Linear-PCM-Ton ein.</li> <li>Überprüfen Sie die Einstellung des Eintrags "HDMI1 Eingang" des Menüs "Toneinstellung". (S. 20)</li> <li>Wenn eine Tonstörung bei Verwendung eines Digitalanschlusses auftritt, stellen Sie einen analogen Audioanschluss her. (S. 35)</li> </ul>			

Bei Anschluss eines Zusatzgerätes über HDMI-Kabel erscheint ein ungewöhnliches Wiedergabebild auf dem Bildschirm.

- Ist das HDMI-Kabel richtig angeschlossen? (S. 38)
- Schalten Sie den Fernseher und das Zusatzgerät einmal aus und dann wieder ein.
- Prüfen Sie nach, ob dem Fernseher ein Eingangssignal vom Zusatzgerät zugeleitet wird. (S. 43)
- Verwenden Sie ein Zusatzgerät, das mit der Norm EIA/CEA-861/861B kompatibel ist.

Der Fernseher schaltet selbsttätig in den Bereitschaftsmodus um.

- Die Abschaltuhr-Funktion ist aktiviert.
- Etwa 30 Minuten nach Ende einer Sendung schaltet der Fernseher automatisch in den Bereitschaftsmodus um.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Sind die Batterien polaritätsrichtig eingelegt? (S. 6)
- Ist der Fernseher eingeschaltet?

## Lizenzinformationen

#### Warenzeichen

- DVB ist ein Warenzeichen von DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 bis 1996).
- VGA ist ein Warenzeichen von International Business Machines Corporation.
- Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Computer, USA.
- S-VGA ist ein eingetragenes Warenzeichen von der Video Electronics Standard Association.
   Selbst wenn kein besonderer Hinweis auf die Firma oder das Warenzeichen des Produktes gemacht wird, werden diese Warenzeichen vollständig berücksichtigt.
- Das SDHC-Logo ist ein Warenzeichen.
- HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.
- HDAVI Control™ ist ein Markenzeichen von Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.



Warenzeichen von DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 bis 1996) TX-37LZD70F Konformitätserklärung Nr. 4888, 15. Juni 2007

## **Technische Daten**

Stromquelle			220-240 V Wechselstrom, 50 / 60 Hz						
Leis	Normaler E	Betrieb	194 W	194 W					
Leistungs- aufnahme	Bereitscha	ftszustand	0,4 W (Ohne DVB-Aufzeichnung) / 19 W (Mit DVB-Aufzeichnung)						
Bildformat			16:9	16:9					
Bildschirm			94 cm (Diagonale)						
nirm	Bildschirmgröße		819 mm (B) × 460 mm (H)						
	Anzahl dei	Pixel	2,073,600 (1,920 (B) × 1,080 (H))						
Ton	Lautsprec	ner	160 mm × 42 mm × 2 Stck., 8 Ω I	mpedanz					
<b>3</b>	Audioausg	ang	20 W (10 W + 10 W)						
	Kopfhörer		M3-Stereo-Minibuchse (3,5 mm)	× 1					
PC-S	Signale		VGA, SVGA, XGA SXGA ······ (komprimiert) Horizontalabtastfrequenz 31 - 69 Vertikale Abtastfrequenz 59 - 86 h	kHz Hz					
			PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SE VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALIEN) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10)	CAM L / L' VHF H1 - H2 (ITALIEN) UHF E21 - E69 CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S21 - S41 (Hyperband)					
Emp	fangssyste fangskanäl	me / e	PAL D, K, SECAM D, K  VHF R1 - R2 VHF R6 - R12  PAL 525/60  DVB  M.NTSC  NTSC (NUR AV-EINGANG)  Der Empfang der o.a. Signale ist von den lokalen Gegebenheiten abhängig.  VHF R3 - R5 UHF E21 - E69  UHF E21 - E69  Wiedergabe von NTSC-Bändern mit einigen PAL-Videorecordern (VCR) möglich Digitale terrestrische Programmdienste über den VHF/UHF-Antenneneingang Wiedergabe mit einigen M.NTSC-Videorecordern (VCR) möglich Wiedergabe mit einigen NTSC-Videorecordern (VCR) möglich ODER Empfang der o.a. Signale ist von den lokalen Gegebenheiten abhängig.						
Ante	nnenansch	luss	VHF / UHF						
Betr	iebsbeding	ungen	Temperatur : 0 °C - 35 °C Luftfeuchtigkeit : 20 % - 80 % RH (nichtkondensierend)						
An	AV1 (SCAR	Γ-Anschluss)	21-pol. Anschluss (Audio-/Video-Eingang, Audio-/Video Ausgang, RGB-Eingang, Q-Link)						
Anschlussbuchsen	AV2 (SCAR	Γ-Anschluss)	21-pol. Anschluss (Audio-/Video-Einga	ang, Audio-/Video Ausgang, RGB-Eingang, S-Video-Eingang, Q-Link)					
ssn		VIDEO	1 × RCA-Stiftstecker	1,0 V[p-p] (75 Ω)					
buc	AV3	AV3	S-VIDEO	4-pol. Mini-DIN	Y:1,0 V[p-p] (75 $\Omega$ ) C:0,286 V[p-p] (75 $\Omega$ )				
hse		AUDIO L - R	2 × RCA-Stiftstecker	0,5 V[rms]					
5	COMPONENT	VIDEO	Y P <sub>B</sub> , P <sub>R</sub>	1,0 V[p-p] (einschl. Synchronisation) ±0,35 V[p-p]					
		AUDIO L - R	2 × RCA-Stiftstecker	0,5 V[rms]					
		HDMI1 / 2	Buchse des Typs A	Dieser Fernseher unterstützt die Funktion "HDAVI Control 2".					
	Sonstige	PC	HIGH-DENSITY D-SUB 15PIN	R,G,B/0,7 V[p-p] (75 $\Omega$ ) HD, VD/TTL-Version 2,0 - 5,0 V[p-p] (hohe Impedanz)					
	Kartensteckplatz		Einschubschlitz für SD-Karte × 1						
	Ausgang AUDIO L - R		2 × RCA-Stiftstecker	0,5 V[rms] (hohe Impedanz)					
Abm	essungen (	(B×H×T)	1,031 mm × 634 mm × 300 mm (mit Ständer) 1,031 mm × 588 mm × 120 mm (Nur Fernseher)						
Mass	se		27,0 kg Netto						

### (Hinweise)

- Änderungen vorbehalten. Für die Abmessungen und das Gewicht sind Richtwerte angegeben.
- Dieses Gerät entspricht den nachstehend aufgeführten EMC-Richtlinien. EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024.

### Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private Haushalte)



Entsprechend den grundlegenden Firmengrundsätzen der Panasonic-Gruppe wurde ihr Produkt aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recyclelbar und wieder verwendbar sind.

Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffsammelhöfen, die diese Geräte kostenlos entgegennehmen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende Ihrer Lebensdauer ergeben könnten.

Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

### Für Geschäftskunden in der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

### Modell- und Seriennummer

Die Modellnummer und die Seriennummer sind auf der hinteren Abdeckung angegeben. Tragen Sie die Seriennummer in den nachstehenden Freiraum ein und bewahren Sie die Anleitung zusammen mit der Einkaufsquittung für den Fall eines Diebstahls oder Verlustes oder falls Sie eine Garantieleistung in Anspruch nehmen wollen sorgfältig auf.

Modellnummer Seriennummer

### Name und Adresse des Herstellers gemäß der Richtlinie 2001/95/EG, umgesetzt durch das GPSG vom 06.01.2004, Paragraph 5 :

Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. U Panasoniku 1 320 84 Plzeň Česká republika

### Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site: http://www.panasonic-europe.com

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.